

Panna-Click 8-kant.

Banen monteres helt uden brug af værktøj.

Start med at placere et mål-modul, der hvor du ønsker banen placeret.

Man monterer banen udefra, og imod uret.

Placer det første modul (bande), på målets venstre side (set udefra). Princippet er som et dørhængsel, og det er let at vride banderne, så "hængslerne" flugter, og banden nærmest glider ned i den anden. Den lille positioneringstap skal glide ned i sporet.



2. modul (bande) skal stå cirka vinkelret i forhold til målet. Positioneringstappen giver kun en vejledende placering, og når du kommer til det andet mål, så check at målene er cirka parallelle.

Stolperne er forsynet med en justerbar gummifod. Ved at dreje denne kan man kompensere for ujævnheder i underlag.

Ved afmontering af banen er det ligegyldigt, hvor man starter. Gør det igen udefra. Pres ned på den venstre bande, mens du løfter den højre.



God fornøjelse med banen.

Banen kræver inden vedligehold.

Dog kan man give tappene lidt silikone-spray eller VD40 ved montage af banen.